

Pantalla adicional para el reproductor de DVD portátil de 7"  
PDM-2726M



## Manual del usuario



20060901

# Contenido

Instrucciones de seguridad	3
Vista del panel delantero	5
Vista del panel lateral	6
Conexiones del sistema	7
Preparación de la fuente de alimentación	8
Resolución de problemas	9
Especificaciones	10

## Instrucciones de seguridad




El símbolo en forma de rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo tiene la función de alertar al usuario sobre la existencia de "voltaje peligroso" que podría causar descargas eléctricas.




El signo de exclamación en el interior de un triángulo indica al usuario que debe leer en el manual instrucciones importantes relativas al funcionamiento y el mantenimiento.

### Notas

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Esté atento a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice el equipo cerca del agua.
- 6) Límpielo solamente con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Mantenga una buena ventilación alrededor del producto. No lo ponga sobre una cama, sofá o sobre cualquier superficie que bloquee la ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
- 9) Esta unidad está equipada con un enchufe polarizado. Los enchufes polarizados tienen dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra tienen dos clavijas planas y una tercera de conexión a tierra. La clavija plana ancha o tercera clavija se incluye para su seguridad. Consulte a un electricista para que reemplace y actualice el tomacorriente si no puede introducir el enchufe en él. La extracción del enchufe polarizado disminuirá el nivel de seguridad del enchufe.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se tuerza, en particular a la altura de los enchufes, los conectores y el punto por el que salen del equipo.
- 11) Use solamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use solamente el carrito, mueble, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende junto con el equipo. Al usar un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito/equipo para evitar que se vuelque y cause lesiones. 
- 13) Desenchufe el equipo cuando haya tormentas eléctricas o no vaya a usarse por largos períodos.
- 14) Encargue toda reparación a personal cualificado. Será necesario reparar el equipo si ha sufrido cualquier tipo de daño; por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran dañados, si se derramó líquido o han caído objetos en su interior, si estuvo expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- 15) El equipo no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no se debe colocar sobre él objetos que contengan líquido, como jarrones.

**Nota: No toque la pantalla LCD TFT en color directamente con la mano.**

## Vista del panel delantero



- 1. Botones +/-**  
Presiónelos para ajustar el nivel de brillo y color.
- 2. Botón FUNCTION (Función)**  
Presiónelo para cambiar el nivel de brillo y color. Manténgalo presionado durante 1-2 segundos para cambiar la proporción de la pantalla.
- 3. Botón POWER (Encendido)**  
Presiónelo para acceder o salir del modo Standby (En espera).
- 4. Indicador de encendido**  
No se enciende mientras está en el modo de reproducción normal; en el modo Standby (En espera), cambia a color rojo.
- 5. Bocina**
- 6. Pantalla LCD**

## Vista del panel lateral



- 1. Control de volumen**  
Se utiliza para ajustar el volumen de los audífonos y la bocina.
- 2. Conector para audífonos**  
Se utiliza para conectar los audífonos a fin de escuchar en forma privada. La conexión de los audífonos a este conector desactivará la bocina automáticamente.
- 3. Conector de entrada de audio**  
Se utiliza para la entrada de audio.
- 4. Conector de entrada de video**  
Se utiliza para la entrada de video.
- 5. Conector de salida de 9,5 VCC**  
Se utiliza como una fuente de alimentación externa para el reproductor de DVD principal.
- 6. Conector de entrada de 9,5 VCC**  
Sirve para conectar el adaptador de alimentación para automóvil.

## Conexiones del sistema

### **Conexión al reproductor de DVD principal**

1. Asegúrese de apagar el reproductor de DVD principal, la pantalla LCD auxiliar y otros equipos eléctricos antes de realizar la conexión.
2. Conecte el adaptador de alimentación para automóvil a la pantalla LCD auxiliar y luego conecte esta última al reproductor de DVD principal usando el cable de alimentación.
3. Utilice cables de audio y video para conectar la pantalla LCD auxiliar al reproductor de DVD principal, de modo que este último suministre las señales de audio y video a la pantalla LCD auxiliar.


Consulte la siguiente figura para obtener más detalles.



**Nota:** El adaptador de alimentación para automóvil debe conectarse a la pantalla LCD auxiliar; de lo contrario, dicha pantalla no recibirá alimentación.

### **Conexión para audífonos**

Conecte los audífonos en el costado derecho del reproductor para escuchar en forma privada.



La conexión de los audífonos desactivará las bocinas automáticamente.

### Uso del adaptador de corriente alterna (CA)

1. Conecte el adaptador de corriente alterna a la entrada identificada con "DC IN" al costado derecho de la pantalla LCD auxiliar, tal y como se muestra más abajo.
2. Enchufe el extremo con dos clavijas del cable de alimentación a un tomacorriente conectado a tierra.




To wall AC outlet

**Nota:** Apague el reproductor antes de desenchufarlo.

### Uso del adaptador de alimentación para automóvil

Conecte el enchufe de alimentación del adaptador para automóvil al conector de alimentación de la pantalla LCD auxiliar y conecte el otro extremo al enchufe del encendedor del automóvil, tal como se muestra en la siguiente figura.



cigarette  
lighter  
socket

### Atención

- No utilice el equipo ni vea software de video si está conduciendo un vehículo.
- Coloque la unidad en una posición adecuada para su visualización.
- Desconecte el reproductor del adaptador para automóvil cuando vaya a encender el automóvil.

## Resolución de problemas

SÍNTOMA	QUÉ REVISAR
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asegúrese de que la conexión del sistema sea correcta.</li><li>- Asegúrese de que las bocinas estén encendidas.</li><li>- Asegúrese de que la fuente de la señal de audio sea la adecuada.</li></ul>
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asegúrese de que la pantalla LCD esté encendida y en el modo de video correcto.</li><li>- Asegúrese de que la conexión del sistema sea correcta.</li><li>- Asegúrese de que la fuente de la señal de video sea la adecuada.</li></ul>

### Otras posibilidades:

Es posible que la electricidad estática u otras interferencias externas hagan que la imagen mostrada por la unidad sea anormal. Para restablecer el funcionamiento normal, reinicie la unidad desconectando el cable de alimentación y luego conéctelo nuevamente. Si el problema persiste, desconecte la alimentación y consulte a un centro de reparación o un técnico cualificado.



## Especificaciones

Tamaño de la pantalla TFT	7 pulgadas
Sistema de video	NTSC
Respuesta de frecuencia	20 Hz -20 kHz $\pm$ 2,5 dB
Potencia eléctrica	9,5 VCC
Consumo de energía	< 25 W
Dimensiones	9,1" x 6,1" x 1" (alto x ancho x profundidad)
Peso	1 lb

**EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETOS A  
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

For service, support and warranty information, visit [www.polaroid.com](http://www.polaroid.com).

"Polaroid" and "Polaroid and Pixel" are trademarks of Polaroid Corporation, Waltham, MA, USA.